



## BANDEJA DE EMPALME 24F PARA FK-CEO

|   |   |
|---|---|
| <b>Descripción</b>                      | La Bandeja de Empalme para Caja de Empalme Óptica tiene como objetivo, dentro de la CEO, acomodar y proteger empalmes de fusión óptica entre el cable feeder y los cables de distribución de una red óptica de terminación.   |
| <b>Cantidad de Empalmes</b>             | Cada bandeja tiene capacidad para hasta 24 fusiones.  |
| <b>Aplicación</b>                       | Instalado en el interior de la Caja de Empalme Óptica FK-CEO-4M y FK-CEO-4T   |
| <b>Ventajas</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acomoda, almacena, protege y transporta las fibras ópticas.</li> <li>2. Permite que otras bandejas sean apiladas;</li> <li>3. Fácil instalación y manejo;</li> <li>4. Cierre simple con la posibilidad de bloqueo de las bandejas;</li> <li>5. Capacidad hasta 24 empalmes por fusión;</li> <li>6. Espacio interno asegura radio mínimo de curvatura de la fibra óptica.</li> </ol> |
| <b>Material del Cuerpo del Producto</b> | Plástico  |
| <b>Accesorios Incluidos</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía de instalación</li> <li>• 1 Bandeja de empalme</li> <li>• 24 Protectores de empalme</li> <li>• Etiqueta de identificación</li> </ul>  |
| <b>Identificación</b>                   | 35520025 - BANDEJA DE EMPALME 24F PARA FK-CEO   |
| <b>Garantía</b>                         | 12 meses  |
| <b>Compatibilidad</b>                   | 35520389 - FK-CEO-4M-144F (24F) (CEO - MODULO BASICO)<br>35520391- FK-CEO-4T-144F (24F) (CEO - MODULO BASICO)   |

### [Codificación](#)